



DOP-107L2-01
DOP-110L2-01

True color • Wide screen •
User-friendly
No.18, Xinglong Rd.,
Taoyuan City 330477, Taiwan

Instruction Sheet

(1) General precautions

Thank you for purchasing this product. This DOP-100 instruction sheet provides information for the DOP-100 series HMI. Before using this product, read through this instruction sheet carefully to ensure the correct use of the product. Keep this sheet handy for quick reference whenever needed. Before finishing reading this sheet, follow the instructions below:

- Install the product in an indoor location, which is free of vapor and corrosive and inflammable gas.
- Refer to the wiring diagram when connecting the wires.
- Ensure this product is correctly grounded. The grounding method must comply with the national electrical standard guidelines (refer to NFPA 70: National Electrical Code, 2005 Ed.).
- Do not disassemble the HMI or change the wiring when power is on.
- Do not touch the power supply when power is on, or it may cause electric shock.
- When the HMI displays a low power notification and requires a battery change, contact Delta or local distributors for the replacement. Do not change the batteries by yourself.
- This product can be used with other industrial automation equipment. Read through this sheet carefully and install the product according to the instructions to avoid danger.
- Cleaning method: use a dry cloth to clean the product.
- This product must be used at an altitude below 2,000 m (6561.68 ft).
- If the equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection function provided by the equipment may be impaired. ⚠
- Be sure to use a certified power supply with a SELV output, or a certified power supply compliant with UL 60950-1, UL 62368-1, or UL 61010-1 / UL 61010-2-201 standards that features double insulation. ⚠
- The installation that the safety of any system incorporating the equipment is the responsibility of the assembler of the system. ⚠
- For repair and maintenance, contact Delta Electronics, Inc. Address: No.18, Xinglong Rd., Taoyuan City, Taiwan. TEL: +886-3-3626301.

If you have any inquiry during operation, contact our local distributors or Delta Customer Service Center. The instruction sheet may be revised

without prior notice. Contact our distributors or download the latest version from the Delta website (<http://www.deltaww.com>).

(1) Précautions générales (FR)

Merci d'avoir acheté ce produit. Cette fiche d'instructions fournit des informations pour les IHM de la série DOP-100. Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement cette fiche d'instructions pour assurer une utilisation correcte du produit. Gardez cette fiche à portée de main pour pouvoir vous y référer rapidement en cas de besoin. Avant de terminer la lecture de cette fiche, suivez ces instructions :

- Installez le produit dans un environnement exempt de vapeur, de gaz corrosifs et de gaz inflammables.
- Reportez-vous au schéma de câblage pour le raccordement des fils.
- Assurez-vous que ce produit est correctement mis à la terre. La méthode de mise à la terre doit être conforme aux directives des normes électriques nationales (voir NFPA 70 : National Electrical Code (Code électrique national), 2005 Ed.).
- Ne démontez pas l'IHM et ne changez pas le câblage, lorsque l'appareil est sous tension.
- Ne touchez pas à l'alimentation électrique lorsque l'appareil est sous tension, cela pourrait provoquer un choc électrique.
- Lorsque l'IHM affiche une information d'alimentation faible et nécessite un changement de batterie, contactez votre distributeur local ou le centre de service clientèle Delta pour le remplacement. Ne changez pas vous-même les batteries.
- Ce produit peut être utilisé avec d'autres équipements d'automatisation industrielle. Lisez attentivement cette fiche et installez le produit conformément aux instructions pour éviter tout danger.
- Méthode de nettoyage : nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec.
- Utilisez ce produit à une altitude inférieure à 2 000 m (6,561.68 ft).
- Si l'équipement est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie par l'équipement risque d'être compromise. ⚠
- Veuillez vous assurer d'utiliser une alimentation certifiée avec sortie SELV ou une alimentation certifiée offrant une double isolation évaluée par les normes UL60950-1 ou UL62368-1 ou UL61010-1 et UL61010-2-201. ⚠
- L'installation ainsi que la sécurité de tout système intégrant l'équipement relèvent de la responsabilité de l'assembleur du système. ⚠
- Pour les réparations et l'entretien, contactez Delta Electronics, Inc. Adresse : No. 18, Xinglong Rd., Taoyuan City, Taiwan. TÉL : +886-3-3626301.

Si vous avez des questions concernant le fonctionnement du programme, contactez nos distributeurs locaux ou le centre de service clientèle Delta. La fiche d'instructions peut être révisée sans préavis. Contactez nos distributeurs ou téléchargez la dernière version sur le site web de Delta à l'adresse <https://www.deltaww.com/>.

(2) Communication port pin assignment

DOP-107L2-01 / DOP-110L2-01 COM


COM Port	Pin	MODE1		MODE2		MODE3	
		COM1	COM2	COM1	COM2	COM1	COM2
		RS-232	RS-485	RS-485	RS-485	RS-232	RS-422

	1	-	-	D+	-	-	TXD+
	2	RXD	-	-	-	RXD	-
	3	TXD	-	-	-	TXD	-
	4	-	D+	-	D+	-	RXD+
	5	GND		GND		GND	
	6	-	-	D-	-	-	TXD-
	7	RTS	-	-	-	RTS	-
	8	CTS	-	-	-	CTS	-
	9	-	D-	-	D-	-	RXD-


Note: "-" means connection is not required.

(3) Description of each part

DOP-107L2-01 (front view)




DOP-107L2-01 (rear view)




A	Power input connector (24 AWG wire min.)	B	LAN (100 Mbps)
C	COM	D	USB HOST (Type A)

DOP-110L2-01 (front view)





DOP-110L2-01 (rear view)



A	Power input connector (24 AWG wire min.)	B	LAN (100 Mbps)
C	COM	D	USB HOST (Type A)

(4) Mounting dimensions
DOP-107L2-01



(5) Installation and wiring

Precautions:

- Mount the HMI according to the following illustration. Incorrect installation direction may result in malfunction.
- To ensure the HMI is well ventilated, make sure there is sufficient space between the HMI and the adjacent objects or walls.
- This product should be used on a case or platform which conforms to enclosure Type 4X standard (for indoor use only).
- The maximum panel thickness for mounting is recommended to be no greater than 6 mm.
- Ensure a minimum clearance of 12.1 mm for installation.
- Use copper wires.

(5) Installation et câblage (FR)


Précautions :

- Un sens d'installation incorrect peut entraîner un dysfonctionnement.
- Pour une bonne ventilation et un refroidissement optimal, laissez un espace suffisant entre l'HMI et les objets ou les parois adjacentes, une surchauffe peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.
- Ce produit doit être utilisé sur des boîtiers de type 4X fabriqués pour une utilisation en intérieur.
- L'épaisseur maximale du panneau pour le montage n'est pas recommandée de dépasser 5 mm. (0,2 pouce).
- Prévoir un dégagement minimal de 12,1 mm pour l'installation.


- Utilisez des fils de cuivre.

Installation diagram:


The hatched area represents the recommended installation clearance:



- Step 1:
Put the waterproof gasket onto the HMI and then insert the HMI into the panel cutout.
- Step 2:
Place the fasteners into the slots and tighten the screws until reaching the panel cutouts.



- Step 3:
Tighten the screws with the torque of 0.7 N-m (6.2 lb-in). Do not apply a torque greater than the specified torque, or the plastic case will be damaged.
- Step 4:
For heat dissipation, keep a minimum clearance of 60 mm (2.36 inches) and 45 mm (1.77 inches) respectively on the rear and bottom of the HMI.




Wiring ⚠:

Type (Taper)	Wire gauge (AWG) (Calibre de fil)	Stripped length (Longueur dénudée)	Torque (Couple)
Solid (Solide)	24 - 12	7 - 8 mm (0.28 - 0.31 inches)	0.51 N-m (4.5 lb-in)
Stranded (Échoué)	24 - 12	7 - 8 mm (0.28 - 0.31 inches)	0.51 N-m (4.5 lb-in)



Refer to the following diagram when wiring the power connector. The temperature rating of the cable must be greater than 75°C (167°F). Use Copper Conductors Only. Reportez-vous au schéma suivant lors du câblage du connecteur d'alimentation. La température nominale du câble doit être supérieure à 75°C (167°F). Utilisez uniquement des conducteurs en cuivre.



⏚ : Functional Earth Terminal

(6) Hardware specifications

Model		DOP-107L2-01	DOP-110L2-01
Display	Panel type	7" TFT LCD (24 bits)	10.1" TFT LCD (24 bits)
	Resolution	1024 x 600 pixels	
	Backlight	LED back light (half-life under room temperature 25°C > 30,000 hours) ¹	
	Display range	154.21 x 85.92 mm	222.72 x 125.28 mm
	Brightness	400 cd / m ² (Typ.)	
CPU		ARM Cortex-A7 Dual Core 1.2 GHz	
Flash ROM		256 Mbytes	
RAM		256 Mbytes	
Touchscreen		4-wire resistive touchscreen	
Buzzer		Multi-tone frequency (2 - 4 kHz) / 80 dB	
Network interface		1 port, 10/100 Mbps auto-detection (with built-in isolated power circuit ²)	
USB Host		1 Port USB Ver 2.0	
USB Slave		N/A	
SD		N/A	
Serial communication port	COM1	RS-232 (supports flow control) / RS-485 ²	
	COM2	RS-422 / RS-485 ²	
	COM3	N/A	
Auxiliary function key		N/A	
Calendar		Built-in	
Cooling method		Natural cooling	
Approvals		UL / CE	
Panel waterproof level		IP66 (indoor use only)	
Operation voltage ²		DC +24V (-15% to +20%) (use an isolated power supply)	
Rated input current		480 mA	545 mA
Leakage current		500 V _{AC} for 1 minute (between DC24V terminal and FG terminal)	
Power consumption ³		11.52 W (Max)	13.08 W (Max)
Backup battery		3V lithium battery CR2032 x 1	
Backup battery life		About 3 years or more at 25°C (77°F) (subject to operation temperature and condition)	
Operation temperature		0°C to 50°C (32°F to 122°F)	
Storage temperature		-20°C to +60°C (-4°F to 140°F)	
Operating environment		10% to 90% RH [0 to 40°C (32°F to 104°F)], 10% to 55% RH [41 to 50°C (105.8°F to 122°F)], pollution degree: 2	
Vibration resistance		Conforms to IEC61131-2: continuous vibration 5 Hz - 8.3 Hz with amplitude 3.5 mm; 8.3 Hz - 150 Hz 1G	
Shock resistance		Conforms to IEC60068-2-27: 11 ms, 15 G Peak, in X, Y, Z directions each for 6 times	
Dimensions (W) x (H) x (D) mm		208.7 x 154.7 x 40.8	271.3 x 213.3 x 42.2
Mounting dimensions (W) x (H) mm		192 x 138	260 x 202
Weight		Approx. 536 g	Approx. 1034.2 g

Note:

1. The half-life of the backlight is defined as the maximum luminance being reduced by 50% when the maximum drive current is supplied to the HMI. The life of LED backlight shown here is estimated at the room temperature of 25°C (77°F) with ambient humidity.
2. The withstand voltage of the isolated power circuit is 1500V peak for 1 minute.
3. The HMI power consumption is the power consumed when the HMI is not connecting with other peripheral devices. To ensure normal operation of the HMI, the recommended capacity of the power supply is 1.5 to 2 times of the specified power consumption.
4. Isolated power supply is recommended.
5. For the programming software DIAScreen of DOP-100 series and its user manual, you can download them at <http://www.deltaww.com>.
6. DOP-100 series can be used with other industrial automation equipment. Read through this sheet carefully and install the product according to the instructions to avoid danger.



2026-03-31



5014174802-L202

DOP-107L2-01
DOP-110L2-01

Doğru renk • Geniş
Ekran • Kullanıcı Dostu
No.18, Xinglong Rd.,
Taoyuan City 330477,
Taiwan

Bilgi Dokümanı

(1) Önsöz

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu bilgi dokümanı DOP-100 serisi için bilgiler sağlar. Ürünü kullanmadan önce, doğru şekilde kullanımı sağlamak için lütfen dokümanı tamamen okuyunuz. Ayrıca daha sonra ihtiyaç duyulduğunda kullanabilmek için bu dokümanı iyi muhafaza ediniz. Bu dokümanı okumayı bitirdikten sonra lütfen aşağıda yazılı olan talimatları uygulayınız.


- Ürünün kurulumunu aşındırıcı, yanıcı gaz veya sıvılardan uzak, temiz ve kuru yerlere yapınız. Sadece iç mekânda kullanınız
- Tüm bağlantıların dokümanda belirtildiği gibi olduğuna emin olunuz.
- HMI toprak bağlantısının doğru olduğuna emin olunuz. Topraklama metodu uluslararası elektrik standardına uyumlu olmalıdır (NFPA 70: National Electrical Code, 2005 Ed).
- Ürün enerjili iken HMI'ı sökmeyiniz ve bağlantılara müdahale etmeyiniz.
- Çalışma sırasında güç kaynağına dokunmayınız. Aksi halde elektrik çarpması meydana gelebilir.
- HMI düşük pil uyarısı gösterirse ve pil değişimi gerekirse lütfen firmamız ile temasa geçiniz, kendiniz değiştirmeyiniz.
- DOP-100 serisi endüstriyel otomasyon ekipmanı olarak kullanılır. Lütfen bu dokümanı dikkatli okuyun ve tehlikeli durumları önlemek için ürünü belirtilen direktiflere uygun kurunuz.
- Temizleme metodu: Ürünü temizlemek için kuru bir bez kullanınız.
- Ürün 2000m altında bir rakımda kullanılmalıdır.
- Eğer ürün imalatçı tarafından belirtilmeyen bir şekilde kullanılıyorsa, ürün tarafından sağlanan koruma bozulabilir. ⚠
- SELV çıkışlı sertifikalı bir güç kaynağı veya çift yalıtımlı, UL 60950-1, UL 62368-1 ya da UL 61010-1 / UL 61010-2-201 standartlarına uygun sertifikalı bir güç kaynağı kullandığınızdan emin olun. ⚠
- Ekipmanın bulunduğu herhangi bir sistemin güvenliğinin sağlanacağı kurulum, sistemi kuran kişinin sorumluluğundadır. ⚠
- Ürünle ilgili sorularınız için firmamız ile kontak kurabilirsiniz.

Ürünün kullanımı ile ilgili sorularınız için teknik servisimizle kontak kurabilirsiniz. Bu bilgi dokümanının içeriği herhangi bir bildirim gereki duyulmadan değiştirilebilir. Dokümanın son versiyonunu internetten indirebilirsiniz. <http://www.deltaww.com>.

(2) Haberleşme Pinleri

DOP-107L2-01 / DOP-110L2-01 COM


COM Port	Pin	MOD 1		MOD 2		MOD 3	
		COM2 RS-232	COM3 RS-485	COM2 RS-485	COM3 RS-485	COM2 RS-232	COM3 RS-422
	1	-	-	D+	-	-	TXD+
	2	RXD	-	-	-	RXD	-
	3	TXD	-	-	-	TXD	-
	4	-	D+	-	D+	-	RXD+
	5	GND		GND		GND	
	6	-	-	D-	-	-	TXD-
	7	RTS	-	-	-	RTS	-
	8	CTS	-	-	-	CTS	-
	9	-	D-	-	D-	-	RXD-



Not: “-” olarak yazılan pinlere bağlantı yapılmaz.


(3) Parça Açıklamaları

DOP-107L2-01 (Ön Görünüm)




A Dokunmatik Ekran / Display

DOP-107L2-01 (Arka Görünüm)




A	Güç Giriş Soketi (24 AWG kablo min.)	B	LAN (100 Mbps)
C	COM	D	USB HOST (Type A)

DOP-110L2-01 (Ön Görünüm)



A Dokunmatik Ekran / Display


DOP-110L2-01 (Arka Görünüm)



A	Güç Giriş Soketi (24 AWG kablo min.)	B	LAN (100 Mbps)
C	COM	D	USB HOST (Type A)

(4) Montaj Ölçüleri


DOP-107L2-01



NOTE:
T=1.6 mm~6 mm(0.06"~0.24")

Birim: mm (inç)

DOP-110L2-01



NOTE:
T=1.8mm~6mm(0.06"~0.24")

Birim: mm (inç)

(5) Montaj ve KabloLama


Önlemler:

- Yanlış kurulum arızalara sebep olabilir.
- HMI'nin iyi havalandırıldığından emin olmak için, HMI ile yakın objeler veya duvarlar arasında yeterli boşluk olduğundan emin olun.
- Bu ürün, 4X standartına uygun bir kasa / platform (sadece kapalı alanda kullanım) üzerinde kullanılmalıdır.
- Montaj için maksimum panel kalınlığının 6 mm'den büyük olmaması tavsiye edilir.
- Montaj için minimum 12,1 mm boşluk sağlanmalıdır.
- Bakır tel kullanın.


Montaj Adımları:

Taralı alan, önerilen montaj boşluğunu göstermektedir.


DOP-107L2-01




Adım 1:
HMI içine su geçirmez contanın takıldığına emin olunuz ve sonra pano boşluğuna yerleştiriniz.




DOP-110L2-01




Adım 2:
Montaj aparatlarını HMI'nin yuvalarına yerleştiriniz ve sonra panoya değene kadar vidaları sıkınız.



Adım 3:
Vidaları 0,7 N-m (6,2 lb-in) torkla sıkın. Belirtilen torktan daha büyük bir tork uygulamayın, aksi takdirde plastik kasa hasar görür.



Adım 4:
Isı dağılımı için arka tarafta minimum 60 mm (2,36 inç), alt tarafta minimum 45 mm (1,77 inç) boşluk bırakınız.




Unit: mm

Kablolama:

Tip	Kablo Ölçüsü (AWG)	Soyma Uzunluğu	Tork
Tek Damarlı	24 - 12	7 - 8 mm (0,28 - 0,31 inches)	0,51 N-m (4,5 lb-in)
Çok Damarlı	24 - 12	7 - 8 mm (0,28 - 0,31 inches)	0,51 N-m (4,5 lb-in)



Besleme konektörü bağlantısının aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yapıldığına emin olunuz. Kablo sıcaklık dayanım derecesi 75°C (167°F)'den yüksek olmalıdır.



↓ : Koruyucu İletken Terminali

(6) Donanımsal Özellikler

Model	DOP-107L2-01	DOP-110L2-01
Panel Tipi	7" TFT LCD (24 bit)	10.1" TFT LCD (24 bit)
Çözünürlük	1024 x 600 Piksel	
Aydınlatma	LED Aydınlatma (Yarım ömürde 25°C'de 30,000 saatten az) *1	
Ekran Ölçüsü	154.21 x 85.92 mm	222.72 x 125.28 mm
Parlaklık	400 cd / m ² (Tipik)	
CPU	ARM Cortex-A7 Dual Core 1.2 GHz	
Flash ROM	256 Mbytes	
RAM	256 Mbytes	
Dokunmatik	4 kablolu Rezistif Dokunmatik Ekran	
Buzzer	Multi-tone frequency (2 - 4 kHz) / 80 dB	
Ethernet Arabirimi	1 Port, 10 / 100 Mbps oto tanıma (Dâhili izolasyon*2)	
USB Host	1 Port USB Ver 2.0	
USB Slave	Yok	
SD	Yok	
Seri Haberleşme Portu	COM1	RS-232 (Flow Kontrol Destekler) / RS-485*2
	COM2	RS-422 / RS-485*2
	COM3	Yok
Fonksiyon Tuşları	Yok	
Takvim	Dâhili	
Soğutma Metodu	Doğal Soğutma	
Sertifikalar	UL / CE	
Su Geçirmezlik Seviyesi	IP66 (Sadece iç mekânda kullanım içindir)	
Çalışma Voltajı*2	DC +24V (-15% ~ +20%) (Lütfen dâhili filtreli güç kaynağı kullanınız.)	
Anma giriş akımı	480 mA	545 mA
Kaçak Akım Dayanımı	1 dakika için 500 V _{AC} (DC24V terminal ve FG terminalleri arası)	
Güç Tüketimi*3	11.52 W (Max)	13.08 W (Max)
Yedekleme Pili	3V lityum pil CR2032 x 1	
Yedekleme Pili Ömrü	Normal koşullarda 25°C'de 3 yıl veya daha fazla.	

Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)	
Depolama Sıcaklığı	-20°C ~ +60°C (-4°F ~ 140°F)	
Çalışma Ortamı	10% ~ 90% RH [0°C - 40°C], 10% ~ 55% RH [41°C - 50°C]; Kirlenme Derecesi: 2	
Titreşim Direnci	IEC61131-2 ile uyumlu; Sürekli: 5 Hz ~ 8.3 Hz 3.5 mm, 8.3 Hz ~ 150 Hz 1 G	
Şok Direnci	IEC60068-2-27 ile uyumlu: 11 ms, 15 G Pik, X, Y, Z yönünde 6 kere	
Ölçüleri (G) x (Y) x (D) mm	208.7 x 154.7 x 40.8	271.3 x 213.3 x 42.2
Kesim Ölçüleri (G) x (Y) mm	192 x 138	260 x 202
Ağırlık	Yaklaşık 536 g	Yaklaşık 1034.2 g

Not:

- Arka ışık yarı-ömrü maksimum besleme akımı HMI'ya uygulandığında orijinal parlaklığın %50 oranında azaltılmış olması olarak tanımlanır. Burada gösterilen LED aydınlatma ömrü 25°C normal sıcaklık ve nem koşullarında tahmini bir değerdir.
- İzoleli güç devresi dayanma voltajı 1 dakika için 1500 V pik.
- HMI güç tüketimi herhangi bir cihaza bağlı değil iken tükettiği güçtür. Normal çalışma için tavsiye edilen güç kaynağı tüketilen gücün 1.5 ~ 2 katıdır.
- İzoleli güç kaynağı kullanılması tavsiye edilir.
- DOP-100 serisi ürünlerin program editörü olan DIAScreen programı ve kullanıcı manuel'i web sayfamızdan indirilebilirsiniz. <http://www.deltaww.com>
- DOP-100 serisi endüstriyel otomasyon donanımı olarak kullanılabilir. Tehlikeleri önlemek için bu bilgi dokümanını dikkatlice okuyun ve belirtilen direktiflere göre kurulumu gerçekleştirin.

Delta Greentech Elektronik San. Ltd. Şti.

Serifai Mah. Hemen Cad. Kule Sok. No:16-A
34775 Ümraniye / İstanbul, Türkiye
TEL: + 90 216 499 99 10
FAX: + 90 216 499 90 70
Website: www.delta-turkey.com

Factory information:

Industrial Automation Headquarters
Delta Electronics, Inc.
Taoyuan Technology Center
No. 18, Xinglong Rd., Taoyuan District,
Taoyuan City, 330477, Taiwan
TEL: 86-3-362-6301
FAX: 86-3-362-6301

Delta Greentech (China) Co., Ltd.
238 Min-Xia Road, Pudong District,
Shanghai, P.R.C. 201209
TEL: 86-21-5063-5678
FAX: 86-21-5063-0003



2026-03-31



5014174802-L202

真彩・寬螢幕・友善

人機介面

Delta Electronics, Inc.,
No.18, Xinglong Rd.,
Taoyuan City 330477,
Taiwan

DOP-107L2-01**DOP-110L2-01**

安裝說明

(1) 一般注意事項

感謝您使用本產品。本人機介面安裝說明書提供 DOP-100 系列人機介面的相關資訊。在使用之前，請您仔細詳讀本說明書以確保正確使用本產品。此外，請妥善將本說明書放置在明顯的地點以便隨時查閱。在您尚未讀完本說明書前，請務必遵守下列事項：

- 安裝的環境必須為沒有水氣、腐蝕性氣體及可燃性氣體之室內安裝環境 (indoor use only)。
- 接線時，請依接線圖說明施工。
- 接地工程必須確實實施，接地時須遵照國家現行相關電工法規之規定施行 (請參考 NFPA 70: National Electrical Code, 2005 Ed.)。
- 在通電時，請勿拆解人機介面或更改配線。
- 在通電運作時，請勿接觸電源處，以免觸電。
- 當程式顯示電量不足時須更換電池並請聯絡台達電子或當地經銷商，請勿自行更換。
- 此產品適用於工業自動化設備，請詳細閱讀此說明，並依指示安裝避免產生危險。
- 清潔方式：請以乾布擦拭清潔。
- 適用之海拔高度為 2000 米以下。
- 若使用本設備時未遵循製造商所訂定之規格，將導致本設備所提供的保護功能受損。⚠
- 請務必使用具 SELV (安全特低電壓) 輸出的認證電源供應器，或使用符合 UL60950-1、UL62368-1 或 UL61010-1 / UL61010-2-201 標準，且具有雙重絕緣之認證電源供應器。⚠
- 與此設備合併之任何系統的安全乃該系統組裝者責任。⚠

- 維修請聯絡：台達電子工業股份有限公司，台灣桃園市興隆路 18 號，TEL: 03-3626301。

如果您在使用上仍有問題，請洽詢經銷商或者本公司客服中心。由於產品精益求精，當內容規格有所修正時，請洽詢代理商或至台達網站 (<http://www.deltawww.com>) 下載最新版本。


(2) 通訊腳位定義

DOP-107L2-01 / DOP-110L2-01 COM 定義


COM Port 示意圖	腳位	MODE1		MODE2		MODE3	
		COM1	COM2	COM1	COM2	COM1	COM2
		RS-232	RS-485	RS-485	RS-485	RS-232	RS-422
	1			D+			TXD+
	2	RXD				RXD	
	3	TXD				TXD	
	4		D+		D+		RXD+
	5	GND		GND		GND	
	6			D-			TXD-
	7	RTS				RTS	
	8	CTS				CTS	
	9		D-		D-		RXD-

註：空白 = 不須連接


(3) 各部位說明

DOP-107L2-01 (正面)


A 操作 / 顯示區域

DOP-107L2-01 (背面)

A	電源輸入端子 (24 AWG wire min.)	B	LAN (100 Mbps)
C	COM	D	USB HOST (Type A)


DOP-110L2-01 (正面)

A 操作 / 顯示區域

DOP-110L2-01 (背面)


A	電源輸入端子 (24 AWG wire min.)	B	LAN (100 Mbps)
C	COM	D	USB HOST (Type A)

(4) 開孔尺寸

DOP-107L2-01

單位：mm (inch)

DOP-110L2-01




(5) 安裝方向與配線


- 注意事項：
- 安裝方向必須依規定，否則會造成故障。
 - 為了使冷卻循環效果良好，安裝人機介面時，其上下左右與相鄰的物品和擋板(牆)必須保持足夠的空間，否則會造成散熱不良。
 - 使用於 Type 4X 室內用等級之外殼平面。
 - 安裝面板最大板厚建議請勿超過 6 mm。
 - 安裝時請預留避讓空間，距離為 12.1 mm。
 - 請用銅製導線。

安裝示意圖：

斜線區域為建議避讓空間：




- 步驟一：
- 請確實套上防水墊圈，然後再安裝人機介面。
- 步驟二：
- 請確實將固定片螺絲組裝入內，然後下方鉤住前蓋螺絲頭頂住控制箱內側。



配線：

種類	電源配線 (AWG)	剝線長度	扭力
單芯線	24 ~ 12	7 ~ 8 mm	0.51 N-m (4.5 lb-in)
多芯線	24 ~ 12	7 ~ 8 mm	0.51 N-m (4.5 lb-in)



(6) 硬體規格

型號	DOP-107L2-01	DOP-110L2-01
顯示器	面板種類	7" TFT LCD (24 bits) / 10.1" TFT LCD (24 bits)
	解析度	1024 x 600 pixels
	背光燈	LED Back Light (常溫 25°C 下半衰期 > 3 萬小時) ¹
	顯示範圍	154.21 x 85.92 mm / 222.72 x 125.28 mm
	亮度	400 cd/m ² (Typ.)
中央處理器		ARM Cortex-A7 Dual Core 1.2 GHz
Flash ROM		256 Mbytes
RAM		256 Mbytes
觸控面板		四線電阻式
蜂鳴器		Multi-Tone Frequency (2 ~ 4 kHz) / 80 dB
網路介面		1 Port, 10/100 Mbps 自動偵測 (內建隔離電路 ²)
USB Host		1 USB Host Ver 2.0

USB Slave		N/A
SD		N/A
串列通訊埠	COM1	RS-232 (支援流量控制) / RS-485 ²
	COM2	RS-422 / RS-485 ²
	COM3	N/A
輔助鍵		N/A
萬年曆		內建
冷卻方式		自然冷卻
安規認證		UL / CE
面板防水等級		IP66 (僅限用於室內環境)
工作電壓 ²		DC +24V (-15% ~ +20%) (請使用隔離式電源供應器)
額定輸入電流		480 mA / 545 mA
絕緣耐力		DC24V 端子與 FG 端子間：AC500V · 1 分鐘
消耗功率 ³		11.52 W (Max) / 13.08 W (Max)
記憶體備份電池		3V 鋰電池 CR2032 × 1
備份電池壽命		依使用環境溫度及使用條件而不同，常溫 25°C 下壽命約三年以上
操作溫度		0°C ~ 50°C
儲存溫度		-20°C ~ +60°C
工作環境		10% ~ 90% RH [0°C ~ 40°C] · 10% ~ 55% RH [41°C ~ 50°C] · 污染等級 2
耐震動		IEC61131-2 規定連續震動 5 Hz ~ 8.3 Hz 振幅 3.5 mm ; 8.3 Hz ~ 150 Hz 1G
耐衝擊		IEC60068-2-27 規定耐衝擊 11 ms · 15G Peak · X、Y、Z 方向各 6 次
尺寸 (W) x (H) x (D) mm		208.7 x 154.7 x 40.8 / 271.3 x 213.3 x 42.2
開孔尺寸 (W) x (H) mm		192 x 138 / 260 x 202
重量		約 536 g / 約 1034.2g

- 註：
1. 背光模組半衰期的定義：最大驅動電流下，背光亮度衰退到最大亮度的一半時，即為半衰期。所標示之壽命時間為 25°C 常溫常濕工作環境下之預估值。
 2. 隔離電路耐受規格：可承受 1 分鐘 1500 V 高壓突波。
 3. 消耗功率為無外接週邊設備時，人機本體所消耗的功率。建議選用的電源供應器容量為標示消耗功率之 1.5 ~ 2 倍，以確保人機工作正常。
 4. 建議使用隔離式電源供應器。
 5. DOP-100 系列編輯軟體 DIAScreen 手冊，可由台達網站下載取得，網址為 <http://www.deltaww.com>。
 6. DOP-100 系列適用於工業自動化設備，請詳細閱讀此說明，並依指示安裝避免產生危險。



DOP-107L2-01 DOP-110L2-01

真彩·宽屏幕·友善人机接口

Delta Electronics, Inc.,
No.18, Xinglong Rd.,
Taoyuan City 330477,
Taiwan

安装说明

(1) 一般注意事项

感谢您使用本产品，本人机接口安装说明书提供 DOP-100 系列人机接口的相关信息。在使用之前，请您仔细阅读本说明书以确保能正确使用本产品。此外，请妥善将本说明书放置在明显的地点以便随时查阅。在您尚未读完本说明书前，请务必遵守下列事项：

- 安装的环境必须为没有水气、腐蚀性气体及可燃性气体之室内安装环境 (indoor use only)。
- 接线时，请依接线图说明施工。
- 接地工程必须确实实施，接地时须遵照国家现行相关电工法规之规定施行 (请参考 NFPA 70: National Electrical Code, 2005 Ed.)。
- 通电时，请勿拆解人机接口或更改配线。
- 通电运作时，请勿接触电源处，以免触电。
- 当程序显示电量不足时须更换电池，请联络台达电子或当地经销商，请勿自行更换。
- 此产品适用于工业自动化设备，请详细阅读此说明，并依指示安装避免产生危险。
- 清洁方式：请以干布擦拭清洁。
- 适用之海拔高度为 2000 米 (6561.68 英尺) 以下。
- 若使用本设备时未遵循制造商所订定的规格，将导致本设备所提供的保护功能受损。⚠
- 请务必使用具 SELV (安全特低电压) 输出的认证电源供应器，或使用符合 UL60950-1、UL62368-1 或 UL61010-1 / UL61010-2-201 标准，并具有双重绝缘的认证电源供应器。⚠
- 与此设备合并之任何系统的安全乃该系统组装者责任。⚠
- 维修请联络：台达电子工业股份有限公司，台湾桃园市兴隆路 18 号，TEL: 03-3626301。

如果您在使用上仍有问题，请洽询经销商或者本公司客服中心。由于产品精益求精，当内容规格有所修正时，请洽询代理商或至台达网站 (<http://www.deltaww.com>) 下载最新版本。

(2) 通讯脚位定义


DOP-107L2-01 / DOP-110L2-01 COM 定义

COM Port 示意图	脚位	MODE1		MODE2		MODE3	
		COM2 RS-232	COM3 RS-485	COM2 RS-485	COM3 RS-485	COM2 RS-232	COM3 RS-422
	1			D+			TXD+
	2	RXD				RXD	
	3	TXD				TXD	
	4		D+		D+		RXD+
	5	GND		GND		GND	
	6			D-			TXD-
	7	RTS				RTS	
	8	CTS				CTS	
	9		D-		D-		RXD-


注：空白 = 不须连接

(3) 各部位说明

DOP-107L2-01 (正面)




DOP-107L2-01 (背面)




A	电源输入端子 (24 AWG wire min.)	B	LAN (100 Mbps)
C	COM	D	USB HOST (Type A)

DOP-110L2-01 (正面)



A 操作 / 显示区域


DOP-110L2-01 (背面)



A	电源输入端子 (24 AWG wire min.)	B	LAN (100 Mbps)
C	COM	D	USB HOST (Type A)


(4) 开孔尺寸

DOP-107L2-01



单位：mm (inch)

DOP-110L2-01



单位：mm (inch)


(5) 安装方向与配线

注意事项：

- 安装方向必须依图面所示，否则会造成故障。
- 为了使冷却循环效果良好，安装人机接口时，其上下左右与相邻的物品和挡板(墙)必须保持足够的空间，否则会造成散热不良。
- 使用于 **Type 4X** 室内用等级的外壳平面。
- 安装面板最大板厚建议请勿超过 **6 mm (0.2 inches)**。
- 安装时请预留避让空间，距离为 **12.1 mm (0.5 inches)**。
- 请用铜制导线。


安装示意图：

斜线区域为建议避让空间：




步骤一：

请确实套上防水垫圈，然后再安装人机接口。



步骤三：

请以 0.7 N-m (6.2 lb-in) 扭力锁紧，切记不可超过此扭力，否则将造成塑胶外壳损坏。




配线：

种类	电源配线 (AWG)	剥线长度	扭力
单芯线	24 ~ 12	7 ~ 8 mm (0.28 ~ 0.31 inches)	0.51 N·m (4.5 lb·in)
多芯线	24 ~ 12	7 ~ 8 mm (0.28 ~ 0.31 inches)	0.51 N·m (4.5 lb·in)



请参考下图电源接头端子进行配线，安装与配线要求至少使用耐温等级 75°C (167°F) 以上的线材：



⏚：保护导体端子

(6) 硬件规格

型号		DOP-107L2-01	DOP-110L2-01
显示器	面板种类	7" TFT LCD (24 bits)	10.1" TFT LCD (24 bits)
	分辨率	1024 x 600 pixels	
	背光灯	LED back light (常温 25°C 下半衰期 > 3 万小时) ¹	
	显示范围	154.21 x 85.92 mm	222.72 x 125.28 mm
	亮度	400 cd / m ² (Typ.)	
中央处理器		ARM Cortex-A7 Dual Core 1.2 GHz	
Flash ROM		256 Mbytes	
RAM		256 Mbytes	
触控面板		四线电阻式	
蜂鸣器		Multi-tone frequency (2 ~ 4 kHz) / 80 dB	
网络接口		1 Port, 10/100 Mbps 自动侦测 (内建隔离电路 ²)	
USB Host		1 Port USB Ver 2.0	
USB Slave		N/A	
SD		N/A	
端口 串行 通讯	COM1	RS-232 (支持流量控制) / RS-485 ²	
	COM2	RS-422 / RS-485 ²	
	COM3	N/A	
辅助键		N/A	
万年历		内建	
冷却方式		自然冷却	
安规认证		UL / CE	
面板防水等级		IP66 (仅限用于室内环境)	
工作电压 ²		DC +24V (-15% ~ +20%) (请使用隔离式电源供应器)	
额定输入电流		480 mA	545 mA
绝缘耐力		DC24V 端子与 FG 端子间: AC500V · 1 分钟	
消耗功率 ³		11.52 W (Max)	13.08 W (Max)
内存备份电池		3V 锂电池 CR2032 × 1	
备份电池寿命		依使用环境温度及使用条件而不同 · 常温 25°C (77 °F) 下寿命约三年以上	
操作温度		0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)	
储存温度		-20°C ~ +60°C (-4°F ~ 140°F)	

注：

1. 背光模块半衰期的定义：最大驱动电流下，背光亮度衰退到最大亮度的一半时，即为半衰期。所标示之寿命时间为 25°C (77°F) 常温常湿工作环境下之预估值。
2. 隔离电路耐受规格：可承受 1 分钟 1500 V 高压尖波。
3. 消耗功率为无外接外围设备时，人机本体所消耗的功率。建议选用的电源供应器容量为标示消耗功率之 1.5 ~ 2 倍，以确保人机工作正常。
4. 建议使用隔离式电源供应器。
5. DOP-100 系列编辑软件 DIAScreen 系列及其使用操作手册，可由台达网站下载取得，网址为 <http://www.deltaww.com>。
6. DOP-100 系列适用于工业自动化设备，请详细阅读此说明，并依指示安装避免产生危险。

部件名称 Part Name	有毒物质-Hazardous Substances					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr Vi)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件 Metal Part	X	O	O	O	O	O
塑料部件 Plastic Part	O	O	O	O	O	O
电子件 Electronic	X	O	O	O	O	O
触点 Contacts	O	O	X	O	O	O
线缆和线缆附件 Cable & Cabling accessories	X	O	O	O	O	O
电池 Bttery	O	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。



This table is made according to SJ/T 11364.

O: Indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572.
X: Indicates that concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572.