

AS-FFTP01

EN Instruction Sheet
TR Bilgi Dökümanı
TW 安裝說明
CN 安装说明



5014133500
2021-1-25



www.deltaww.com




- EN ✎ This is an OPEN TYPE module and therefore should be installed in an enclosure free of airborne dust, humidity, electric shock and vibration. The enclosure should prevent non-maintenance staff from operating the device (e.g. key or specific tools are required for operating the enclosure) in case danger and damage on the device may occur.
- FR ✎ Ceci est un module ouvert et il doit donc être installé dans un coffret à l'abri des poussières, des vibrations et ne pas être exposé aux chocs électriques. Le boîtier ou l'armoire doit éviter toute action d'un personnel autre que celui affecté à la maintenance de l'appareil (par exemple, clefs, outils spécifiques pour l'ouverture du coffret), ceci afin d'éviter tout accident corporel ou endommagement du produit).
- TR ✎ Bu ürün AÇIK TİP bir modül olup toz, rutubet, elektrik şoku ve titreşimden uzak kapalı yerlerde muhafaza edilmelidir. Yanlış kullanım sonucu ürünün zarar görmesini önlemek için yetkili olmayan kişiler tarafından ürüne müdahale edilmesini önleyecek koruyucu önlemler alınmalıdır. (Ürünün bulunduğu panoya kilit konulması gibi).
- TW ✎ 本機為開放型 (OPEN TYPE) 機種，因此使用者使用本機時，必須將之安裝於具防塵、防潮及免於電擊/衝擊意外之外殼配線箱內。另必須具備保護措施 (如：特殊之工具或鑰匙才可打開) 防止非維護人員操作或意外衝擊本體，造成危險及損壞。
- CN ✎ 本机为开放型 (OPEN TYPE) 机种，因此使用者使用本机时，必须将其安装于具防尘、防潮及免于电击/冲击意外的外壳配线箱内。另必须具备保护措施 (如：特殊的工具或钥匙才可打开) 防止非维护人员操作或意外冲击本体，造成危险及损坏。

EN Please refer to the AS Series Hardware and Operation Manual for more information.
TW 詳細資料請參考 AS 系列硬體及操作手冊


TR Daha fazla bilgi için lütfen AS Serisi Donanım ve Kullanım Kılavuzuna bakınız.
CN 详细资料请参考 AS 系列硬件及操作手册

EN	Assembly	TR	Montaj	TW	安裝	CN	组装
EN	Installation: Put the function card directly into the function card slot until hearing a click. Removal: Press down the clips on the both ends to release the function card and then pull it out.						
TR	Kurulum : Genişleme kartını doğrudan genişleme kart yuvasına klik sesi duyuncaya kadar itiniz. Çıkarma : Fonksiyon kartını çıkarmak için klipsleri her iki ucundan aşağı bastırın ve sonra dışarı çekin.						
TW	安裝：將擴充卡直接放入功能卡槽直至喀一聲。 拆卸：按壓上下兩端卡榫處，並將功能卡抽出。						
CN	安裝：將擴充卡直接放入功能卡槽直至喀一聲。 拆卸：按壓上下兩端卡榫處，並將功能卡抽出。						




EN	Interface	TR	TW	介面	CN	介面
Network Interface			SD Card Interface			
Interface	RJ-45	Capacity				
Transmission Method	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x		Max	< =2 TB		
Transmission speed	10/100 Base-T(X)	Bus Interface		High Speed (25MB/s)		
Transmission Distance	Ethernet: up to 100m	Speed Class		Class 10 (C10)		
			➤ It is recommended to use a Micro SD card above 32GB Class10			

EN Dimensions(mm) & Product Profile
TR Ölçüler(mm) & Ürün Görünüşü
TW 尺寸 (mm) 及產品外觀
CN 尺寸 (mm) 及产品外观



EN	TR	TW	CN
1	MS indicator	MS göstergesi	MS 指示燈
	NS indicator	NS göstergesi	NS 指示燈
2	Micro SD card socket	Micro SD Kart Soketi	Micro SD 卡插座
3	Ethernet port(RJ45)	Ethernet bağlantı noktası(RJ45)	Ethernet 通訊埠(RJ45)
4	LINK indicator X1/X2	LINK göstergesi X1/X2	LINK 指示燈 X1/X2
5	ACT indicator X1/X2	ACT göstergesi X1/X2	ACT 指示燈 X1/X2
6	Clips	Klips	卡榫

EN	TR	TW	CN
EN RJ45 pin definition	TR RJ45 pin açıklama	TW RJ45 接腳定義	CN RJ45 接脚定义
1 TX+	2 TX-	3 RX+	4 N/C
5 N/C	6 RX-	7 N/C	8 N/C



部件名称 Part Name						有毒物质-Hazardous Substances						台達電子工業股份有限公司 機電事業群 地址：33068 桃園市桃園區興隆路 18 號 電話：886-3-3626301 傳真：886-3-3716301						Industrial Automation Headquarters Delta Electronics, Inc. Taoyuan Technology Center No.18, Xinglong Rd., Taoyuan District, Taoyuan City, 33068, Taiwan TEL: 886-3-362-6301 / FAX: 886-3-371-6301					
金属部件 Metal Part						铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	中达电通股份有限公司 地址：上海市浦东新区民复路 238 号 邮编：201209 电话：(021) 5863-5678 传真：(021) 5863-0003						Delta Greentech (China) Co., Ltd. 238 Min-Xia Road, Pudong District, Shanghai, P.R.C. 201209 TEL: 86-21-5863-5678 / FAX: 86-21-5863-0003					
塑料部件 Plastic Part												上海 电话：(021)6301-2827						南京 电话：(025)8334-6585					
电子件 Electronic												南昌 电话：(0791)8625-5010						杭州 电话：(0571)8882-0610					
触点 Contacts												武汉 电话：(027)8544-847						厦門 电话：(0592)5313-601					
线缆和线缆附件 Cable & Cabling accessories												长沙 电话：(0731)8827-7881						天津 电话：(022)2301-5082					
电池 Battery												济南 电话：(0531)8690-7277						太原 电话：(0351)4039-475					
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 This table is made according to SJ/T 11364. O: Indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572. X: Indicates that concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572.						Delta Electronics (Thailand) PCL. 909 Sor 9, Moo 4, Bangpoo Industrial Estate (E.P.Z), Pattana 1 Rd., T.Praksa, A.Muang, Samutprakarn 10280, Thailand TEL: 66-2709-2800 / FAX: 662-709-2827 Delta Energy Systems (Australia) Pty Ltd. Unit 20-21/45 Normanby Rd., Notting Hill Vic 3168, Australia TEL: 61-3-9543-3720 Americas Delta Electronics (Americas) Ltd. Raleigh Office P.O. Box 12173, 5101 Davis Drive, Research Triangle Park, NC 27709, U.S.A. TEL: 1-919-767-3813 / FAX: 1-919-767-3969 Delta Electronics Brazil São Paulo Sales Office Rua Itapeva, 26 - 3°, andar Edifício Itapeva, One - Bela Vista 01332-000 - São Paulo - SP - Brazil TEL: 55-12-3932-2300 / FAX: 55-12-3932-237 Delta Electronics International Mexico S.A. de C.V. Mexico Office Gustavo Baz No. 309 Edificio E PB 103 Colonia La Loma, CP 54060 Tlalpan, Estado de México TEL: 52-55-3603-9200						EMEA Headquarter: Delta Electronics (Netherlands) B.V. Sales: Sales.IA.EMEA@deltaww.com Marketing: Marketing.IA.EMEA@deltaww.com Technical Support: iatechnicalsupport@deltaww.com Customer Support: Customer-Support@deltaww.com Service: Service.IA.emea@deltaww.com TEL: 31(0)40 800 3800 BENELUX: Delta Electronics (Netherlands) B.V. De Witbogt 20, 5652 AG Eindhoven, The Netherlands Mail: Sales.IA.Benelux@deltaww.com TEL: 31(0)40 800 3900 DACH: Delta Electronics (Netherlands) B.V. Coesterweg 45, D-59494 Soest, Germany Mail: Sales.IA.DACH@deltaww.com TEL: 49(0)2921 987 0 France: Delta Electronics (France) S.A. ZI du bois Chailand 2, 15 rue des Pyrénées, Lisses, 91090 Evry Cedex, France Mail: Sales.IA.FR@deltaww.com TEL: 33(0)1 69 77 82 60 Iberia: Delta Electronics Solutions (Spain) S.L.U Ctra. De Villaverde a Vallecas, 265 1º Dcha Ed. Hormigueras - P.I. de Vallecas 28031 Madrid TEL: 34(0)91 223 74 20 Carrer Llacuna 166, 08018 Barcelona, Spain Mail: Sales.IA.Iberia@deltaww.com						Italy: Delta Electronics (Italy) S.r.l. Via Meda 2 - 2260 Novedrate (CO) Piazza Grazioli 18 00186 Roma Italy Mail: Sales.IA.Italy@deltaww.com TEL: 39-039-8900365 Russia: Delta Energy System LLC Vereyskaya Plaza II, office 112 Vereyskaya str. 17 121357 Moscow Russia Mail: Sales.IA.RU@deltaww.com TEL: 7 495 644 3240 Turkey: Delta Greentech Elektronik San. Ltd. Sti. (Turkey) Serifali Mah. Hendem Cad. Kule Sok. No:16-A 34775 Ümraniye - İstanbul Mail: Sales.IA.Turkey@deltaww.com TEL: 90 216 499 9910 GCC: Delta Energy Systems AG (Dubai BR) Unit 318, 3rd Floor, Trivium Business Complex, Dubai, United Arab Emirates Mail: Sales.IA.MEA@deltaww.com TEL: 971(0)4 2690148 Egypt + North Africa: Delta Electronics Unit 318, 3rd Floor, Trivium Business Complex, North 90 street, New Cairo, Cairo, Egypt Mail: Sales.IA.MEA@deltaww.com					