

ET-AVR JTAG USB v1

ET-AVR JTAG USB V1(P-ET-A-00319)

รูปที่ 1 ET-AVR JTAG USB V1



ET-AVR JTAG USB V1 เป็นบอร์ดที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการดาวน์โหลด และดีบั๊ก ให้กับ MCU ตระกูล AVR ของ ATMEL ที่มีส่วน JTAG INTERFACE บนตัว MCU โดยต่อผ่านทางขั้ว 10 PIN AVR JTAG ใช้งานร่วมกับ โปรแกรม AVR STUDIO 4.XX ต่อทางขั้ว USB PORT ของคอมพิวเตอร์ พีซี

[] ชุด ET-AVR JTAG USB V1 มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับ AVR JTAG ของTMEL
[] โปรแกรมเข้าตัว MCU และดีบั๊กได้แบบเรียลไทม์
[] สามารถ UPGRADE FIRMWARE โดยตรงผ่านทางโปรแกรม AVR STUDIO 4 เพื่อให้สามารถใช้กับ MCU เบอร์ใหม่ ๆ

[] สามารถต่อใช้งานกับบอร์ดที่มีระบบไฟเลี้ยงได้ตั้งแต่ 2.7V - 5.5V

[] 10 PIN AVR JTAG ได้ เช่น ET-AVR START KIT V1/EXP

[] ชุด **ET-AVR JTAG USB V1** ประกอบด้วย

- บอร์ด ET-AVR JTAG USB พร้อมกล่อง
- สายต่อ 10 PIN
- สายต่อ USB TYPE A/B
- แผ่น CD-ROM