



## ET-AVR AVR ADAPTER

**ET-AVR ADAPTER** เป็นบอร์ด ADAPTER ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการดาวน์โหลด Hex File ให้กับ MCU ตระกูล AVR ของ Atmel โดยผ่านทาง ISP Interface ซึ่งจะต้องใช้งานร่วมกับ AVR ISP(ET-AVR ISP USB V1.0) โดยจะมาใช้กับบอร์ดที่ไม่มี คอนเน็คเตอร์ ISP เตรียมไว้ ตัวอย่างเช่น CP-AVR V3,CP-AVR V3 EXP,CP-AVR V4,CP-AVR V1,CP-AVR V2,CP-JRAVR เป็นต้น หรือบอร์ดต้นแบบของผู้ใช้เอง ในกรณีที่ไม่อยากที่จะถอด MCU ออกจากบอร์ด โดยในตอนนี้ทาง ETT ได้ออกแบบไว้ 5 รุ่น โดยยึดเบอร์ที่เป็นที่นิยมใช้กัน

1. **40PIN-A** สามารถใช้งานได้กับเบอร์ 90S8535,ATMEGA8535,ATMEGA16,ATMEGA32



2. **28PIN-A** สามารถใช้งานได้กับเบอร์ ATMEGA8,ATMEGA48,ATMEGA88,ATMEGA168



3. **20PIN-A** สามารถใช้งานได้กับเบอร์ 90S2313,ATTINY2313




4. **20PIN-B** สามารถใช้งานได้กับเบอร์ ATTINY26



5. **8PIN-A** สามารถใช้งานได้กับเบอร์ ATTINY12,ATTINY13,ATTINY15,ATTINY25,  
ATTINY45,ATTINY85





แสดงการต่อ ET-AVR ISP USB V1.0 ร่วมกับชุด AVR ADAPTER