



CONVER CONNECTOR



ET - 34 TO 34T F ... (34 PIN HEADER TO 34 PIN TERMINAL FEMALE) ตัว CONVER ขั้วแบบ 34 PIN HEADER ตัวผู้ที่อยู่นบนบอร์ด ต่างๆ ของทางอีทีที ให้เปลี่ยนเป็นขั้วแบบขันน็อตเข้าสาย TERMINAL ได้จำนวน 34 PIN



ET-34 TO 34T M ... (34 PIN HEADER TO 34 PIN TERMINAL MALE) ตัว CONVER ต่อเข้ากับสายแพร์ 34 PIN จากขั้ว 34 PIN ของทาง อีทีที ให้เปลี่ยนเป็นขั้วแบบ 34 PIN TERMINAL ขันน็อตเข้าสายได้



ET-10 TO 10T F ... (10 PIN HEADER TO 10 PIN TERMINAL FEMALE) ตัว CONVER ขั้วแบบ 10 PIN HEADER ตัวผู้ที่อยู่นบนบอร์ด ต่างๆ ของทาง อีทีที ให้เปลี่ยนเป็นขั้วแบบขันน็อตเข้าสาย TERMINAL ได้จำนวน 10 PIN



ET-10 TO 10T M ... (10 PIN HEADER TO 10 PIN TERMINAL MALE) ตัว CONVER ต่อเข้ากับสายแพร์ 10 PIN จากขั้ว 10 PIN ETT ให้เปลี่ยนเป็นแบบ 10 PIN TERMINAL ขันน็อตเข้าสายได้